

# RIPACK® 3000-50

233420-50

233419

133403

133415

152153

131169

233421-50

152052

137081

150153

233418

239094

248110

232061

140084

131003

241019

801xxx

249064

150154

145015

248113





140010

148043

134022

133132

250023



Code art.	Désignation pour R3000-50
131003	Allumeur piezo pour RIPACK <b>sans</b> rallonge
131072	Allumeur piezo pour RIPACK <b>avec</b> rallonge
131169	Amortisseur
133132	Clé plate de 19
133403	Gâchette
133415	Clé Allen 3
134022	SECURIPACK- incluant détendeur réglable et double sécurité, norme NF
137039	Graisse MOLYKOTE
137081	Goupille masse
140010	Joint plat SECURIPACK NF - UNI
140060	Joint torique Ø intérieur 28,24 x 2,62 DIN pour rallonge
140084	Joint torique Ø intérieur 34,82 x 3,53 DIN
145015	Obturateur injecteur RIPACK SERIES 3000
148043	Raccord tournant
150153	Trappe piezo
150154	Tube aluminium alimentation gaz
152052	Vis CHc M4x16
152153	Vis CHc M4x35
232061	Bougie d'allumage
233418	Corps de pistolet avec joints toriques DIN
233419	Cliquet + ressort
233420-50	Demi-poignée droite + étiquette RIPACK 3000-50
233421-50	Demi-poignée gauche + étiquette RIPACK 3000-50
239094	Injecteur propane standard DIN
241019	Kit connexion électrique RIPACK <b>sans</b> rallonge
241020	Kit connexion électrique RIPACK <b>avec</b> rallonge
248110	Buse de combustion
248113	Robinet gaz DIN
249064	Support d'injecteur complet DIN (inclus : support, injecteur, obturateur)
250023	Tuyau haute pression DIN long. 8 mètres, Ø int. 4, avec colliers & raccords
801xxx	Manuel d'utilisation RIPACK 3000-50

